




SAINT-GOBAIN

SGG TIMELESS®
Vetri per cabine doccia

Guida all'uso

SAINT-GOBAIN GLASS SIMPLICITY

Il futuro dell'habitat. Dal 1665.

INDICE

1. Il prodotto

1.1 Durabilità

1.2 Difetti

2. Istruzioni Generali

2.1 Individuazione del deposito

2.2 Manipolazione

2.3 Trasporto delle lastre finite

2.4 Disimballaggio

2.5 Assemblaggio

2.6 Dopo assemblaggio

3. Istruzioni d'uso

3.1 Manutenzione e pulizia

3.2 Dopo la doccia

3.3 Pulizia

3.4 Precauzioni di pulizia

Il prodotto

1- Il prodotto

SGG Timeless, vetro con un deposito anti-corrosione per cabine doccia, è più facile da pulire rispetto al vetro non-trattato.

Il deposito di SGG Timeless è quasi invisibile e lo rende molto simile al normale vetro chiaro.

1.1 Durabilità

SGG Timeless è perciò adatto all'impiego per cabine doccia. SGG Timeless risponde ai criteri di durabilità di Classe A della norma europea EN 1096-2 (vetro a deposito in edilizia). Il deposito di SGG Timeless risponde anche alla norma europea EN 14428 per le cabine doccia.

1.2 Difetti

Il deposito di SGG Timeless risponde ai requisiti e ai criteri di valutazione ed accettabilità della norma EN 1096-1 : criteri di accettabilità dei difetti di aspetto nei vetri a deposito (macchie, pinholes, difetti puntiformi, graffi).

Istruzioni Generali

2- Istruzioni Generali

2.1 Individuazione del deposito

- Non è facile individuare il deposito di SGG Timeless, perché è molto trasparente. Per identificare la faccia trattata, si raccomanda di individuare la faccia stagno del vetro (mediante un rivelatore di stagno o una lampada UV). Il deposito SGG Timeless è sempre situato sulla faccia opposta alla faccia stagno (faccia atmosferica).
- In alternativa, per evitare confusioni durante l'installazione, i trasformatori di SGG Timeless sono invitati ad applicare un'etichetta semi-adesiva sul lato stagno del vetro (= sul lato opposto al

deposito). Gli adesivi o le etichette devono essere rimosse una volta terminata la loro funzione. Si consiglia di pulire delicatamente i residui rimasti secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 2.5

- Saint-Gobain Glass sta sviluppando un rilevatore del deposito specifico per il deposito SGG Timeless. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro agente di vendita per maggiori informazioni.

2.2 Manipolazione

- Evitare sempre le impronte e le tracce di sporco che richiederebbero una pulizia aggiuntiva del vetro.
- Il vetro deve essere sempre

manipolato con guanti puliti durante la movimentazione e l'installazione. Prestare attenzione a non graffiare il vetro o il deposito.

2.3 Trasporto delle lastre finite

- Fare attenzione che il deposito non venga danneggiato durante il trasporto.
- I pacchi di volumi tagliati dovranno essere trasportati in casse (consigliato) o su appositi cavalletti da trasporto, e il vetro dovrà essere protetto:
 - Alla sommità e alla base dei pacchi proteggere con fogli da imballaggio di plastica spugnosa tipo "CELL-AIR"

- Fra ogni lastra di vetro proteggere con intercalare polveroso neutro; oppure intercalari di carta neutra (non acida), pulita e priva di grassi; oppure piccoli separatori non adesivi di sughero (consigliato).
- I pacchi di volumi di misure standard dovranno essere rivestiti con materiale protettivo.

2.4 Disimballaggio

- Durante le operazioni di disimballaggio ci si dovrà assicurare che il materiale da imballaggio non graffi o danneggi il deposito. Impedire che le lastre scivolino una sull'altra o su altri oggetti per evitare di danneggiarle.

2.5 Assemblaggio

- Manipolare il vetro usando guanti puliti.
- Il deposito SGG Timeless deve essere rivolto verso l'interno della cabina doccia (o dell'area che sarà esposta all'acqua durante la doccia).
- Durante il trasporto e sul cantiere,

è essenziale che il vetro sia protetto dallo sporco e dagli schizzi di materiali quali ghiaia, cemento, stucco, malta ecc. Se la superficie del vetro viene sporcata, è necessario rimuovere lo sporco immediatamente con abbondante acqua prima che si asciughi.

- La pulizia sul cantiere è effettuata usando abbondante acqua. Tutto lo sporco deve essere rimosso. E' possibile utilizzare una spugna pulita.
- E' necessario fare attenzione a non danneggiare il deposito usando attrezzi di materiale morbido quando si rende necessario. Utilizzare lubrificanti che non lasciano tracce residue.
- In linea generale, si possono usare le colle adatte ai vetri per docce. In caso di dubbio, si dovrà testare la compatibilità della colla con il deposito. Se necessario, vi preghiamo di contattare Saint-Gobain Glass per l'elenco delle colle testate.
- La colla deve essere usata solo

dove necessario. Le tracce di colla in eccesso devono essere rimosse immediatamente prima che si induriscano. Per pulirle, usare un prodotto neutro per finestre e carta morbida o uno straccio morbido, oppure un raschietto di gomma pulito. Se la colla è lasciata asciugare o indurire, il solo modo di rimuoverla è applicare dell'acetone diluito con un panno morbido (mai usare un attrezzo tagliente quale una lametta da barba).

- Si possono usare giunti di tenuta.

2.6 Dopo assemblaggio

- Pulire accuratamente il vetro con acqua.
- Non usare materiali quali gesso o calce per indicare la presenza del vetro. Tali materiali sono abrasivi e possono danneggiare il deposito.
- Se il lavoro sul cantiere non è finito, assicurarsi che il vetro sia ben protetto da qualsiasi rischio di impatto che potrebbe danneggiare il deposito.

Istruzioni d'uso

3- Istruzioni d'uso

3.1 Manutenzione e pulizia

SGG Timeless è un vetro a manutenzione ridotta. Nondimeno, una pulizia regolare è necessaria per mantenere la brillantezza del vetro e prolungare il suo ciclo di vita. La frequenza della pulizia dipende dall'utilizzo della cabina doccia. Per un uso regolare, si raccomanda un'accurata pulizia circa due volte al mese.

3.2 Dopo la doccia

- Dopo ciascuna doccia, si raccomanda di risciacquare il vetro con acqua e di usare quindi un lavavetri di gomma morbida per rimuovere la poca acqua rimasta sulla superficie del vetro. Questa è la migliore procedura per mantenere il prodotto perfetto durante il suo intero ciclo di vita. Si noti che con

SGG Timeless rimane molta meno acqua sulla superficie del vetro rispetto a un vetro normale.

- Minore è anche la quantità di vapore che si deposita su SGG Timeless rispetto a un vetro normale. Dopo la doccia, si può lasciarlo evaporare, oppure si può rimuoverlo con un lavavetri o risciacquarlo con acqua.

3.3 Pulizia

- L'aceto bianco diluito è la soluzione ideale per rimuovere le formazioni calcaree dalla superficie del vetro. Si raccomanda di effettuare questa pulizia almeno due volte al mese. In caso di acqua con un alto livello di calcare, si può usare un prodotto commerciale anticalcare quale Viakal, Cillit-Bang o loro equivalenti. Per applicare la soluzione alla superficie del vetro si può impiegare

una spugna o uno straccio morbido. Risciacquare quindi con acqua e rimuovere l'eccesso d'acqua con un lavavetri.

- Sono utilizzabili tutti i prodotti detergenti neutri comunemente usati per la pulizia delle cabine doccia.

3.4 Precauzioni di pulizia

- Non usare prodotti detergenti contenenti particelle abrasive. Anche i prodotti sgrassanti liquidi sono sconsigliati.
- Non usare alcool, acetone, acidi, soda, prodotti basici forti o candeggina.
- Gli strumenti troppo energici per la pulizia, quali spugnette e stracci ruvidi, paglietta di ferro o lamette da barba sono proibiti.



Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

www.saint-gobain-glass.com

